# Quick Start Guide

XG 86(W) Rev. 1





#### For more information about your device, scan the QR code or visit www.sophos.com/get-started-xg



# 1. Before Deploying

Congratulations on the purchase of your Sophos XG device. This Quick Start Guide describes in short steps how to connect your device and explains how to open the web-based Admin Console from your administration PC. The Admin Console allows you to configure every aspect of the device.

Before you begin please confirm that you have a working Internet connection and make sure you have the account information available that was provided by your ISP.

#### What is included in the box



#### Device Images: Front and Back\*

XG 86(w)



\* The displayed front image is of the XG 86 device and the back is of the XG 86w.



# 2. Mount & connect the device

#### Mount the antennas (for wireless models only)

Connect the provided antennas to the connectors on the back of your appliance and align them in a vertical position.

#### Connect the ports to the internal and external networks

- Connect the Port 1/LAN port via a hub or switch to the internal network. For this
  purpose, use the RJ45 Ethernet cable provided. Note that your Administration PC
  must also be connected to this network.
- Connect Port 2/WAN to the external network. The connection to the WAN depends on the type of Internet access.

**Note:** For electromagnetic compatibility reasons, please only use shielded RJ45 Ethernet cables.

### The XG devices are shipped with the following default settings:

Ethernet Port	IP Address	Zone
1	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2	DHCP	WAN

Admin Console Username	Admin Console Password	CLI Console Password
admin	admin	admin

Default Gateway	DNS proxy	DHCP service
DHCP	Enabled	Enabled

#### Mount the appliance to the rack

If you want to mount the device within a rack please use the optionally available rackmount kit for this device.

# 3. Power Up the Device

#### Connect the power adapter(s) and turn on the device

Connect the provided power adapter to the power connector on the back of the device.

Turn the device on. The power switch is on the back of the device and is placed next to the power connection.

During boot up the Status LED on the front will blink green. Once the device has booted completely the Status LED will turn to solid green.

#### **4. Connect your Administration PC** Administration PC connection properties:

Use the settings below to configure your (PC/Laptop) network interface:

- IP address: 172.16.16.2
- Netmask: Enter 255.255.255.0
- Default Gateway: Enter the IP address of the device's internal network card (Port 1/LAN): 172.16.16.16
- DNS Server: Enable this option and enter the IP address of the internal network card (Port 1/LAN): 172.16.16.16

#### Connect your PC/Laptop to Port 1/LAN port of the device:

Start the browser and enter the management IP address of the device's LAN port that your PC is connected to: https://172.16.16.16:44444 [Port 1]

Login with the default details below:

Username: admin Password: admin



-

-

E assa a tessaritana

# **5. Setup the device** a) Register the Device

If you have not previously registered your device with your Sophos ID, you will see a registration screen. The device requires Internet connectivity for it to be registered with your Sophos ID. You can adjust the network settings of the device's interfaces by clicking "Basic Setup" so that the device can connect to the Internet.

After clicking "Register Device", you are redirected to the Sophos.com. If you already have a Sophos ID, enter your login credentials under "Sign in with your Sophos ID". If you are a new user, sign up for a Sophos ID by entering the details under "Create Sophos ID".

Click "Continue" to complete the registration process. Please wait while the process completes – it will take a few seconds. After successful registration, you will see a screen with the message, "Your device is now registered". Please note that you should proceed with the next step i.e. "Synchronize License" only after the device is successfully registered.

#### b) Synchronize License

Click "Initiate License Synchronization" to fetch license information from Sophos onto the device. After synchronization, you will see a screen with the message, "Synchronization with server was successful".

#### c) Start Network Configuration

After successful synchronization, choose "Click Here" on the "Welcome" screen to start your initial device configuration. Use the Network Configuration Wizard to select the deployment mode (Bridge/Gateway) for your device, change the interface(s) IP addresses, default gateway, DNS settings and Date/Time Zone to match your local network settings.

# d) Device LED Status

LEDs on ea	LEDs on each RJ45 Ethernet connector			
ACT/LNK (Left LED)	Green	Constantly	<ol> <li>The Ethernet port is receiving power.</li> <li>Good connection between the Ethernet port and hub.</li> </ol>	
		Flashing	The adapter is sending or receiving network data. The frequency of the flashes varies with the amount of traffic.	
		Off	<ol> <li>The adapter and switch are not receiving power.</li> <li>No connection between both ends of network.</li> <li>Network drivers have not been loaded or do not function correctly.</li> </ol>	

Speed	Amber	On	The Ethernet port is operating at 1,000 Mbps
(Right LED)	Green	On	The Ethernet port is operating at 100 Mbps
-		Off	The Ethernet port is operating at 10 Mbps

LEDs on front			
Storage	Blue	Flashing	Storage is being accessed
Status	Green	Constantly	Normal operation
		Flashing	Device is booting up or shutting down
	Red	Constantly	SSD or boot failure
		Flashing	General error (please contat support)
Wifi	Green	On	Wifi is active
		Off	Wifi is inactive
Power	Green	Constantly	Power adapter in normal operation

# 6. Support and Documentation

For more information and technical support, please visit www.sophos.com/en-us/ support or contact your local Sophos reseller. Für weitere Informationen zu Ihrer Appliance scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf www.sophos.com/get-started-xg



# 1. Vorbereitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser Sophos XG Appliance. Diese Kurzanleitung beschreibt schrittweise, wie Sie die Appliance verbinden, und erläutert, wie Sie über Ihren Administrations-PC die webbasierte Admin Console öffnen. Über die Admin Console können Sie jeden Aspekt der Appliance konfigurieren.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und die Kontodaten vorliegen, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben.

#### Verpackungsinhalt



# Abbildungen der Appliance: Vorder- und Rückseite\*

XG 86(w)



\* Die Abbildung der Vorderseite bezieht sich auf die XG 86 Appliance und die der Rückseite auf die XG 86w.



#### 2. Appliance montieren und verbinden Antennen montieren (nur bei Wireless-Modellen)

Stecken Sie die mitgelieferten Antennen in die entsprechenden Anschlüsse auf der Rückseite Ihrer Appliance ein und bringen Sie sie in eine vertikale Position.

#### Ports mit den internen und externen Netzwerken verbinden

- Verbinden Sie Port 1/LAN-Port über einen Hub oder Switch mit dem internen Netzwerk. Verwenden Sie hierzu das beiliegende RJ45 Ethernet-Kabel. Beachten Sie, dass Ihr Administrations-PC ebenfalls mit diesem Netzwerk verbunden sein muss.
- 2. Verbinden Sie Port 2/WAN mit dem externen Netzwerk. Die Verbindung zum WAN hängt von der Art des Internetzugangs ab.

Hinweis: Aus Gründen der elektromagnetischen Veträglichkeit verwenden Sie bitte nur geschirmte RJ45 Ethernet-Kabel.

#### Für die XG Appliances sind werkseitig folgende Standardeinstellungen festgelegt:

Ethernet-Port	IP-Adresse	Vertrauenswürdige Sites
1	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2	DHCP	WAN

Benutzername Admin Console	Kennwort Admin Console	Kennwort CLI Console
admin	admin	admin

Standard-Gateway	DNS-Proxy	DHCP-Dienst
DHCP	Aktiviert	Aktiviert

#### Appliance im Rack montieren

Wenn Sie die Appliance in einem Rack montieren möchten, verwenden Sie das für dieses Gerät optional erhältliche Rackmontage-Kit.

# 3. Appliance einschalten

#### Netzadapter anschließen und Appliance einschalten

Verbinden Sie den mitgelieferten Netzadapter mit dem Netzanschluss auf der Rückseite der Appliance.

Schalten Sie die Appliance ein. Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite der Appliance neben dem Netzanschluss.

Beim Hochfahren blinkt die Status-LED auf der Vorderseite grün. Sobald die Appliance hochgefahren ist, leuchtet die Status-LED grün.

# 4. Administrations-PC verbinden

#### Verbindungseigenschaften des Administrations-PC:

Verwenden Sie die nachfolgenden Einstellungen für die Konfiguration Ihrer (PC-/ Notebook-]Netzwerkschnittstelle:

- IP-Adresse: 172.16.16.2
- Netzmaske: 255.255.255.0
- Standardgateway: Geben Sie die IP-Adresse der internen Netzwerkkarte des Geräts ein (Port 1/LAN): 172.16.16.16
- DNS-Server: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie die IP-Adresse der internen Netzwerkkarte ein (Port 1/LAN): 172.16.16.16

# Verbinden Sie Ihren PC/Ihr Notebook mit dem Port 1/LAN-Port der Appliance:

Öffnen Sie den Browser und geben Sie die Verwaltungs-IP-Adresse des LAN-Ports der Appliance ein, mit dem Ihr PC verbunden ist: https://172.16.16.16.44444 [Port 1]

Melden Sie sich mit den nachfolgenden Standarddaten an:

Benutzername: admin Kennwort: admin



#### Register Device W Network Configuration Wizard rise with intermet security KI Security Sec

AAAA B TRANSFT ----

# 5. Gerät konfigurieren a) Das Gerät registrieren

Falls Sie Ihre Appliance noch nicht unter Ihrer Sophos ID registriert haben, wird ein Bildschirm zur Registrierung angezeigt. Für die Registrierung unter Ihrer Sophos ID muss die Appliance mit dem Internet verbunden sein. Sie können die Netzwerkeinstellungen der Schnittstellen der Appliance anpassen. Klicken Sie dazu auf "Grundkonfiguration", damit sich die Appliance mit dem Internet verbinden kann.

Wenn Sie auf "Appliance registrieren" klicken, werden Sie zu Sophos.com weitergeleitet. Falls Sie bereits eine Sophos ID besitzen, geben Sie Ihre Anmeldedaten unter "Mit Ihrer Sophos ID anmelden" ein. Als neuer Benutzer müssen Sie sich für eine Sophos ID registrieren, indem Sie die erforderlichen Angaben unter "Sophos ID erstellen" eintragen.

Klicken Sie auf "Weiter", um die Registrierung abzuschließen. Bitte warten Sie einige Sekunden, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Nach der erfolgreichen Registrierung wird ein Bildschirm mit der Meldung "Ihre Appliance ist jetzt registriert" angezeigt. Beachten Sie, dass Sie mit dem nächsten Schritt – "Lizenz synchronisieren" – erst nach erfolgreicher Registrierung der Appliance fortfahren sollten.

#### b) Lizenz synchronisieren

Klicken Sie auf "Lizenzsynchronisierung starten", um Lizenzinformationen von Sophos auf die Appliance abzurufen. Nach der Synchronisierung wird ein Bildschirm mit der Meldung "Synchronisierung mit Server war erfolgreich" angezeigt.

#### c) Netzwerkkonfiguration starten

Klicken Sie nach der erfolgreichen Synchronisierung auf dem Begrüßungsbildschirm auf "Hier klicken", um die Erstkonfiguration der Appliance zu starten. Verwenden Sie den Assistenten für die Netzwerkkonfiguration, um den Bereitstellungsmodus (Bridge/Gateway) für Ihre Appliance auszuwählen und die IP-Adresse(n) der Schnittstelle(n), das Standard-Gateway, die DNS-Einstellungen und die Datums-/ Zeitzone entsprechend Ihren lokalen Netzwerkeinstellungen zu ändern.

# d) LED-Statusanzeigen der Appliance

LEDs am jewe	EDs am jeweiligen RJ45 Ethernet-Anschluss		
ACT/LNK Grün (Linke LED)	Leuchtet	<ol> <li>Der Ethernet-Port wird mit Strom versorgt.</li> <li>Verbindung zwischen Ethernet- Port und Hub funktioniert.</li> </ol>	
		Blinkt	Der Adapter sendet oder empfängt Netzwerkdaten. Die Blinkfrequenz hängt von der Menge des Datenverkehrs ab.
		Aus	<ol> <li>Adapter und Switch werden nicht mit Strom versorgt.</li> <li>Keine Verbindung zwischen beiden Netzwerkenden.</li> <li>Netzwerktreiber wurden nicht geladen oder funktionieren nicht richtig.</li> </ol>

Geschwin-	Gelb	Ein	Der Ethernet-Port arbeitet mit 1.000 Mbps.
digkeit (Rechte LED)	Grün	Ein	Der Ethernet-Port arbeitet mit 100 Mbps.
		Aus	Der Ethernet-Port arbeitet mit 10 Mbps.

LEDs auf der Vorderseite			
Speicher	Blau	Blinkt	Zugriff auf Speicher
Status	Grün	Leuchtet	Normaler Betrieb
		Blinkt	Appliance fährt hoch oder herunter
	Rot	Leuchtet	Problem mit SSD oder beim Hochfahren
		Blinkt	Allgemeiner Fehler (bitte Support kontaktieren)
WLAN	Grün	Ein	WLAN ist aktiv
		Aus	WLAN ist inaktiv
Power	Grün	Leuchtet	Netzadapter funktioniert normal

# 6. Support und Dokumentation

Für weitere Informationen und technischen Support gehen Sie auf die Website www.sophos.com/de-de/support oder wenden Sie sich an Ihren Sophos Vertriebspartner vor Ort.

#### デバイスの詳細については、QRコードを読み取るか www.sophos.com/get-started-xg をご覧ください。



# 1.はじめに

Sophos XG デバイスをご購入いただきありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、デバイスの接続方法と、お客様の管理 PCから Web ベースの管理コンソールを開く方法について説明しています。管理コンソールでは、デバイスに関するあらゆる設定が可能です。

作業を始める前に、有効なインターネット接続と ISP から提供されたアカウント情報があることを確認してください。

# 製品に含まれる内容



# デバイスの画像:前面および背面\*

XG 86(w)





# 2.デバイスの取り付けおよび接続 アンテナの取り付け (ワイヤレスモデルのみ)

同梱されているアンテナをアプライアンスの背面のコネクタに接続して、垂直方向に立てます。

#### ポートを内部および外部ネットワークに接続する

- ハブまたはスイッチ経由で Port 1/LAN ポートを内部ネットワークに接続します。この接続には、本製品に付属の RJ45 イーサネットケーブルを使用してください。また、管理用 PC も、このネットワークに接続してください。
- Port 2/WAN ポートを外部ネットワークに接続します。WAN への接続はイン ターネットアクセスの種類によって異なります。

注:電磁両立性の理由から、シールドされたRJ45イーサネットケーブルのみを使用してください。

# XG デバイスは以下のデフォルト設定で提供されます。

イーサネットポート	IP アドレス	ゾーン
1	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2	DHCP	WAN

管理コンソールのユーザー名	管理コンソールのパスワード	CLIコンソールのパスワード
admin	admin	admin

デフォルトゲートウェイ	DNS プロキシ	DHCP サービス
DHCP	有効	有効

#### アプライアンスをラックに取り付ける

デバイスをラック内に取り付ける場合、このデバイスにオプションで提供される ラック取り付け用のキットを使用してください。

### 3.デバイスの電源を入れる 電源アダプタを接続してデバイスに電源を入れる

同梱されている電源アダプタをデバイスの背面の電源コネクタに接続します。

デバイスの電源をオンにします。電源スイッチはデバイス背面の電源接続口の横にあります。

起動中には前面のステータス LED が緑色に点滅します。デバイスの起動が完了するとステータス LED は緑色に点灯します。

# 4.管理 PC を接続する

#### 管理 PC 接続プロパティ:

以下の設定を使用してお客様の PC / ノート PC のネットワークインターフェースを設定 します。

- ・ IP アドレス: 172.16.16.2
- ・ ネットマスク: 255.255.255.0 を入力
- デフォルトゲートウェイ: デバイスの内部ネットワークカードの IP アドレス (Port 1/LAN): 172.16.16.16 を入力
- **DNS サーバー:** このオプションを有効にし、内部ネットワークカードの IP アドレス (Port 1/LAN): 172.16.16 を入力

#### PC / ノート PC をデバイスの Port 1/LAN ポートに接続する

ブラウザを起動し、お客様の PC が接続しているデバイスの LAN ポートの管理 IP アドレス: https://172.16.16.16:4444 (Port 1) を入力します。

以下のデフォルトの値でログインします。

ユーザー名:admin パスワード:admin





# 5.デバイスの設定 a) デバイスの登録

以前に Sophos ID でデバイスを登録していない場合は、登録画面が表示されま す。Sophos ID で登録するためにデバイスにはインターネット接続が必要です。デバイスが インターネットに接続できるように「基本設定」をクリックしてデバイスのインターフェース のネットワーク設定を調整できます。

「デバイスの登録」をクリックすると Sophos.com にリダイレクトされます。 Sophos ID を既にお持ちの場合、「Sophos ID を使ってログインしてください。」 の下でログインアカウント情報を入力しますお客様が新規ユーザーの場合、「Sophos ID の 作成」の下で詳細情報を入力して Sophos ID を作成してください。

「続行」をクリックして登録処理を完了します。処理が完了するまで数秒間待ちます。登録 で正常に完了すると「デバイスは登録されました」というメッセージが画面に表示されま す。デバイスが登録を正常に完了した場合にのみ、次の手順として「ライセンスの同期」を 実行できます。

# b) ライセンスの同期

「ライセンスの同期の開始」をクリックしてサーバーのライセンス情報をデバイスと同期さ せます。同期が完了すると「サーバーとの同期が成功しました」という内容のメッセージが 画面に表示されます。

#### c) ネットワーク設定の開始

同期が正常に完了した場合、「ようこそ」の画面上の「こちらをクリック」を選択すると初期 のデバイス設定を開始できるようになります。ネットワーク設定ウィ ザードを使用してデバイスの導入モード (ブリッジ / ゲートウェイ)を選択し、お客様のネッ トワーク設定に一致したインターフェース IP アドレス、デフォルト ゲートウェイ、DNS 設定、日付 / 時刻のゾーンを変更してください。

# d) デバイスの LED のステータス

各 RJ45 イ-	各 RJ45 イーサネットコネクタの LED		
ACT/LNK (左側の	緑	点灯	1. イーサネットが電源供給を受けています。 2. イーサネットポートとハブの間の接続が正常です。
LED)		点滅	アダプタがネットワークデータを送信、または受信中です。 トラフィック量によって点滅の頻度は変わってきます。
		消灯	<ol> <li>アダプタおよびスイッチが電源供給を 受け取っていません。</li> <li>ネットワークの両端に対して接続がありません。</li> <li>ネットワークドライバが読み込まれていない、または 適切に機能していません。</li> </ol>

速度	黄	点灯	イーサネットポートが 1,000 Mbps で作動しています。
(石の LED)	緑	点灯	イーサネットポートが 100 Mbps で作動しています。
		消灯	イーサネットポートが 10 Mbps で作動しています。

前面の LED			
ストレージ	青	点滅	ストレージが使用中
状態	緑	点灯	通常に作動中
		点滅	デバイスが起動中またはシャットダウン中
	赤	点灯	SSD または起動の失敗
		点滅	一般的なエラー (サポートにお問い合わせください)
Wi-Fi	緑	点灯	Wi-Fi が有効
		消灯	Wi-Fi が無効
電源オン	緑	点灯	電源アダプタが通常に作動中

# 6.サポートおよびドキュメント

詳細情報およびテクニカルサポートについては、www.sophos.com/ja-jp/support またはソフォス営業部にお問い合わせください。

#### 有关设备的详细信息,请扫描 QR 码或访问 www.sophos.com/get-started-xg



# 1.部署前

恭喜您购买了Sophos XG设备。本快速入门指南简要描述了设备的连接步骤,并解释了如何从您的管理计算机打开基于Web的管理控制台。管理控制台让您可以配置设备的各个方面

开始前,请确认您有有效的Internet连接,并确保您的ISP所提供的帐户信息可用。

# 包装清单



# 设备图:正面和背面\*

XG 86(w)





# 2. 安装并连接设备 安装天线 (仅适用于无线型号)

将提供的天线连接到您设备后面的连接器上,并将它们在垂直位置对齐。

#### 将端口连接到内部网络和外部网络

1. 将端口 1/LAN 端口通过集线器或交换机连接到内部网络。为此,请使用提供的RJ45 以太网线缆。请注意,您的管理计算机也必须连接到该网络。

2. 将端口 2/WAN 端口连接到外部网络。WAN的连接方式取决于Internet访问的类型。

注意:出于电磁兼容性原因,请仅使用屏蔽RJ45乙太网络电缆

# XG设备附带以下默认设置:

以太网端口	IP地址	区域
1.	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2.	DHCP	WAN

管理控制台的用户名	管理控制台的密码	CLI控制台密码
admin	admin	admin

默认网关	DNS代理	DHCP服务
DHCP	启用	启用

# 将设备安装在机架上

如果要将设备安装到机架内,请使用为此设备提供的可选配机架安装工具。

# 3.开启设备电源 连接电源适配器并开启设备

将提供的电源适配器连接到设备后侧的电源连接器。

开启设备。电源开关位于设备后面,在电源接头旁边。

启动时,前面的状态 LED 将会闪烁绿色。设备完全启动后,状态 LED 将变为稳定的绿色。

#### **4.连接您的管理计算机** 管理计算机连接属性:

使用以下设置配置您的(PC/笔记本)网络接口:

- IP 地址:172.16.16.2
- **子网掩码:**输入 255.255.255.0
- ,默认网关:输入设备的内部网卡的 IP 地址(端口 1/LAN):172.16.16.16
- , DNS 服务器: 启用此选项, 并输入内部网卡的 IP 地址 (端口 1/LAN): 172.16.16.16

#### 将您的 PC/笔记本连接到设备的端口 1/LAN 端口:

启动浏览器,并输入您的计算机连接的设备 LAN 端口的管理 IP 地址: https://172.16.16.16:4444 (端口 1)

使用以下默认的详细信息登录:

用户名: admin 密码: admin



SOPHOS 🗇	Network Configuration Wizard
Secure your enterprise with Sophos integrated internet security	
	-
	Skip Start

#### 5.安装设备 a)注册设备

如果之前没有使用 Sophos ID 注册您的设备,您将会看到注册屏幕。要使用 Sophos ID 注册设备,它必须连接到 Internet。通过单击"基本设置",可以调整设备接口的网络设置,使设备可以连接到Internet。

单击"注册设备"后,将跳转到 Sophos.com。如果您已经有 Sophos ID,请在"使用您的Sophos ID 登录"下输入您的登录凭据。如果您是新用户,请在"创建 Sophos ID"下输入详细信息,注册 Sophos ID。

单击"继续"完成注册。请等待该过程处理完成,它可能需要一会儿。成功注册后,将会看 到一条屏幕消息:"您的设备现在已注册"。请注意,只应在设备成功注册后,才继续进行 下一步,即"同步许可证"。

#### b)同步许可证

单击"启动许可证同步",将许可证信息从Sophos提取到设备上。同步后,将会看到一条 屏幕消息:"服务器同步已成功"。

#### c)启动网络配置

成功同步后,在"欢迎"屏幕上选择"单击此处",启动初次设备配置。使用"网络配置向导"选择您设备的部署模式(网桥/网关),更改接口的IP地址、默认网关、DNS设置以及日期/时区,以匹配您的本地网络设置。

# d)设备LED状态

每个 RJ45 J	每个 RJ45 以太网连接器上的 LED 指示灯				
活动/链接 绿色 (左侧	绿色	持续	<ol> <li>1. 以太网端口正在接收电源。</li> <li>2. 以太网端口和集线器连接良好。</li> </ol>		
LED)		闪烁	适配器正在发送或接收网络数据。 闪烁的频率跟随流量总量变化。		
		关	<ol> <li>适配器和开关未接收电源。</li> <li>网络两端没有连接。</li> <li>网络驱动程序尚未加载或无法正确工作。</li> </ol>		

速度	琥珀色	开启	以太网端口以 1,000 Mbps 的速率传输数据
(右侧 LED)	绿色	开启	以太网端口以 100 Mbps 的速率传输数据
		关	以太网端口以 10 Mbps 的速率传输数据

前面的 LED				
存储	蓝色	闪烁	正在访问存储	
狀態 绿色		持续	正常运行	
		闪烁	设备正在启动或关机	
	红色	持续	固态硬盘或启动故障	
		闪烁	一般错误 (请联系支持人员)	
WiFi 绿色		开启	无线网有效的	
		关	无线网无效的	
电源	绿色	持续	电源适配器正常运行	

# 6.支持和文档

有关详细信息和技术支持,请访问www.sophos.com/zh-cn/support或联系您的本地 Sophos分销商。

#### Para mais informações sobre o seu dispositivo, leia o código QR ou visite www.sophos.com/get-started-xg



# 1. Antes de implementar

Parabéns pela aquisição do seu dispositivo Sophos XG. Este Guia de Início Rápido descreve, em passos sucintos, como conectar o seu dispositivo e explica como abrir o Painel de Controle do Administrador online a partir do seu PC de administração. O Painel de Controle do Administrador lhe permite configurar todos os aspectos do dispositivo.

Antes de começar, confirme se possui uma conexão ativa com a internet e certifique-se de que lhe estão disponíveis as informações da conta que foram fornecidas pelo seu ISP.

#### O que vem incluso na caixa



#### Imagens de dispositivos: Dianteira e traseira\*

XG 86(w)



\* A imagem exibida na parte dianteira pertence ao dispositivo XG 86 e, a na parte traseira, ao XG 86w.



# 2. Montar e conectar o dispositivo

#### Montar as antenas (apenas para modelos sem fio)

Conecte as antenas fornecidas com o dispositivo aos conectores localizados na parte traseira de seu dispositivo e alinhe-as na posição vertical.

#### Conectar as portas às redes internas e externas

- Conecte a porta Porta 1/LAN à rede interna através de um hub ou switch. Para esta finalidade, use o cabo Ethernet RJ45 fornecido com o produto. Observe que o seu PC de administração também deve estar conectado a essa rede.
- 2. Conecte a Porta 2/WAN à rede externa. A conexão com a WAN depende do tipo de acesso à internet.

Nota: Por razões de compatibilidade eletromagnética, use apenas cabos Ethernet RJ45 blindados.

# Os dispositivos XG são enviados com os seguintes ajustes default:

Porta Ethernet	Endereço de IP	Zona
1	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2	DHCP	WAN

Nome de usuário para o Painel de Controle do Administrador	Senha para o Painel de Controle do Administrador	Senha para o Painel de Controle de CLI
admin	admin	admin

Default de Gateway	Proxy DNS	Serviço de DHCP	
DHCP	Habilitado	Habilitado	

#### Montar o dispositivo no rack

Caso deseje montar o dispositivo em um rack, use o kit de montagem em rack opcionalmente disponível para este dispositivo.

# 3. Ligar o dispositivo

# Conectar o(s) adaptador(es) de alimentação e ligar o dispositivo

Conecte o adaptador elétrico que acompanha o dispositivo ao conector de alimentação localizado na parte traseira deste.

Ligue o dispositivo. O interruptor elétrico encontra-se na parte traseira do dispositivo e é colocado próximo à conexão elétrica.

Durante a inicialização, o LED de status na parte dianteira piscará em verde. Após a inicialização completa do dispositivo, o LED de status ficará aceso em verde.

#### **4. Conectar o seu PC de administração** Propriedades de conexão do PC de administração:

Utilize os ajustes abaixo para configurar a interface de sua rede (PC/Laptop):

- Endereço de IP: 172.16.16.2
- Máscara de Rede: Inserir 255.255.255.0
- Default de Gateway: Insira o endereço de IP da placa de rede interna do dispositivo (Porta 1/LAN): 172.16.16.16
- Servidor de DNS: Habilite esta opção e insira o endereço de IP da placa de rede interna (Porta 1/LAN): 172.16.16.16

#### Conectar o seu PC/Laptop à porta Porta 1/LAN do dispositivo:

Inicie o navegador e insira o endereço de IP de gerenciamento da porta LAN do dispositivo à qual o seu PC está conectado: https://172.16.16.16:4444 [Porta 1]

Faça login com os detalhes default abaixo:

Nome de usuário: admin Senha: admin



# rese com a seguringa vet da Sophos

# **5. Configurar o dispositivo** a) Registrar o dispositivo

Caso não tenha registrado anteriormente o seu dispositivo com a Sophos ID, será exibida uma tela de registro. O dispositivo requer conectividade com a Internet para ser registrado com a sua Sophos ID. É possível ajustar as configurações de rede das interfaces do dispositivo ao clicar em "Configuração Básica" para que, assim, o dispositivo possa se conectar à internet.

Após clicar em "Registrar Dispositivo", você será redirecionado para a página Sophos.com. Caso já tenha uma Sophos ID, insira as suas credenciais de login em "Conectar com a sua Sophos ID". Caso seja um novo usuário, cadastre-se para obter uma Sophos ID ao inserir os detalhes em "Criar Sophos ID".

Clique em "Continuar" para completar o processo de registro. Aguarde enquanto o processo é concluído – isso pode levar alguns segundos. Após um registro bemsucedido, será exibida uma tela com a mensagem "Agora o seu dispositivo está registrado". Observe que você só deve prosseguir com a etapa seguinte, isto é, "Sincronizar Licença", após o dispositivo ter sido registrado com êxito.

#### b) Sincronizar Licença

Clique em "Iniciar Sincronização de Licença" para buscar informações de licença da Sophos para o dispositivo. Após a sincronização, será exibida uma tela com a mensagem "A sincronização com o servidor foi bem-sucedida".

# c) Iniciar a Configuração de Rede

Após uma sincronização bem-sucedida, escolha "Clique aqui" na tela "Bemvindo" para iniciar a configuração inicial do seu dispositivo. Utilize o Assistente de Configuração de Rede para selecionar o modo de implantação (Ponte/Gateway) do seu dispositivo, altere os endereços de IP da(s) interface(s), default de gateway, ajustes de DNS e data/fuso horário para corresponder aos ajustes da rede local.

# d) Status do LED do dispositivo

LEDs em cada conector Ethernet RJ45				
ACT/LNK (LED esquerdo)	Verde	Constante-mente	<ol> <li>A porta Ethernet está recebendo energia.</li> <li>Boa conexão entre a porta Ethernet e o hub.</li> </ol>	
		Piscando	O adaptador está enviando ou recebendo dados de rede. A frequência das piscadas varia de acordo com a quantidade de tráfego.	
		Desativado	<ol> <li>O adaptador e o switch não estão recebendo energia.</li> <li>Não há conexão entre as duas extremidades da rede.</li> <li>Os drivers de rede não foram carregados ou não estão funcionando corretamente.</li> </ol>	

Veloci-dade (LED direito)	Âmbar	Ligado	A porta Ethernet está operando a 1.000 Mbps
	Verde	Ligado	A porta Ethernet está operando a 100 Mbps
		Desativado	A porta Ethernet está operando a 10 Mbps

LEDs na parte dianteira				
Armaze-namento	Azul	Piscando	O armazenamento está sendo acessado	
Status	Verde	Constante-mente	Operação normal	
		Piscando	O dispositivo está se inicializando ou desligando	
	Vermelho	Constante-mente	Falha de SSD ou de inicialização	
		Piscando	Erro geral (entre em contato com o suporte)	
Wi-Fi	Verde	Ligado	O Wi-Fi está ativo	
		Desativado	0 Wi-Fi está inativo	
Alimen-tação	Verde	Constante-mente	O adaptador elétrico está operando normalmente	

6. Suporte e Documentação Para obter mais informações e suporte técnico, visite www.sophos.com/pt-br/ support ou entre em contato com o revendedor local da Sophos.

Sales DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) Tel.: +49 (0) 611 585 8-0 Tel.: +49 (0) 721 255 16-0 E-Mail: sales@sophos.de

Japan Sales Tel.: +81 3 3568 7550 Email: sales@sophos.co.jp

United Kingdom Sales Tel.: +44 (0)8447 671131 Email: sales@sophos.com China Sales Tel.: +86-10-6567 5820 Email: sales@sophos.co.jp

North American Sales Toll Free: 1-866-866-2802 Email: nasales@sophos.com Shanghai Sales Tel.: +86-21-32517160 Email: sales@sophos.co.jp

Australia and New Zealand Sales Tel.: +61 2 9409 9100 Email: sales@sophos.com.au

© Copyright 2019. Sophos Ltd. All rights reserved. Registered in England and Wales No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, 0XL4 3YP, UK Sophos is the registered trademark of Sophos Ltd. All other product and company names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

